

Service Information

Gerät: **DVD-Player GDV 100D, GDV 100D/002, GDV 110, GDV 200,
Xenaro GDP 5100, GDP 5102, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230**

Fernsehfernbedienger TP 100C, TP 110C und TP 130C bedienen DVD- Player

Mit den Fernsehfernbedienger TP 100C, TP 110C und TP 130C können die Grundfunktionen der oben genannten DVD-Player gesteuert werden.

Die DVD-Player arbeiten mit zwei verschiedenen Fernbedienecodes.

GDV 100D, GDV 100D/002, GDV 110 und GDV 200 können ohne Codeumstellung fernbedient werden.

Zur Bedienung der DVD-Player Xenaro GDP 5100, GDP 5102, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230 ist die Umstellung des Fernbedienecodes der Fernsehfernbedienger erforderlich.

Halten Sie hierzu die Taste „MODE“ des Fernsehfernbediengers gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Zifferntasten 4, 5, und 6.

Um die Fernsehfernbedienger auf die werkseitige Einstellung (Bedienung von GDV 100D, GDV 100D/002, GDV 110 und GDV 200) zurück zu stellen, müssen Sie die Taste „MODE“ des Fernbediengers gedrückt halten und gleichzeitig die Zifferntasten 1, 2, und 3 drücken.

Auch beim Absinken der Betriebsspannung fallen TP 100C, TP 110C und TP 130C in die werkseitige Einstellung zurück. Zur Bedienung der DVD-Player Xenaro GDP 5100, GDP 5102, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230 muss der Fernbedienecode nach Batteriewechsel erneut gestellt werden.

Lagerhaltung:

Telepilot TP 100C (grau)	Materialnummer 296420614102
Telepilot TP 100C (schwarz)	Materialnummer 296420614600
Telepilot TP 110C	Materialnummer 296420614202
Telepilot TP 130C	Materialnummer 296420614400

